

Oxyfoam® N

Beskrivelse

Aktivt skum til rengøring og afkopatter før malkning

Fordele

Den aktive mælkesyre i **Oxyfoam® N** har en stærk rengørende effekt uden at efterlade giftige rester efter brug.

Oxyfoam® N har en dermatologisk bestanddel, der blødgør, forfrisker og afslapper patt huden. Det forbinder 2 fugtighedsbevarende og 2 fugtighedsgivende dele med supplerende effekt. Det indeholder tillige en superfatting bestanddel, der forhindrer vand i at fordampe grundet dannelsen af et lag film på hudens overflade. **Oxyfoam® N** indeholder pro-vitamin B5, der spiller en aktiv rolle i gendannelsen af overhuden.

Anvendelsen af **Oxyfoam® N** giver følgende fordele:

- hel klæbning og indbygget dække af patterne,
- fortsat virkning,
- lavere forbrug end ved væskeprodukter

Egenskaber

Fysisk-kemiske egenskaber	Udseende	: skummende farveløs væske
	Aktivt middel	: mælkesyre
	Duft	: blomster
	pH af det rene produkt	: 2.7+/- 0.3
	Tæthed ved 20°C	: 1.04+/-0.02
	Frostfølsomhed	: 0°C
	Opbevaringstemperatur	: 0°C - 30°C

Lovgivning

Biocid: Dette produkt indeholder et anmeldt aktivt middel i henhold til direktivet 98/8/EC og dets modifikationer for type 3 produkter: Veterinær hygiejne

Desinfektion

Anmeldt aktivt middel: Mælkesyre

Bakteriedræbende

Oxy-Foam® N blev testet ifølge standard EN 1656 (April 2000). I denne test var forholdene:

Test temperatur	:	30°C
Koncentration	:	80 and 40%
Kontaktid	:	30 minutter
Iblandet middel	:	1% pulveriseret skummetmælk
Stammer	:	<i>Pseudomonas aeruginosa</i> ATCC 15442 <i>Proteus vulgaris</i> ATCC 13315 <i>Staphylococcus aureus</i> ATCC 6538 <i>Enterococcus hirae</i> ATCC 10541

Resultater: for alle de testede stammer, under forholdene i standard EN 1656 (April 2000), giver Oxyfoam® N en reduktion på over 5 log.

Oxyfoam® N blev også testet ifølge standard EN 1656 (April 2000) under følgende forhold:

Test temperatur	:	10°C
Koncentration	:	80%
Kontaktid	:	30 minutter
Iblandet middel	:	1% pulveriseret skummetmælk
Stammer	:	<i>Proteus vulgaris</i> ATCC 13315 <i>Staphylococcus aureus</i> ATCC 6538 <i>Enterococcus hirae</i> ATCC 10541 <i>Pseudomonas aeruginosa</i> ATCC 15442

Resultater: under disse meget vanskeligere forhold giver Oxyfoam® N en reduktion på 5 log for de 4 testede stammer.

I en anden test blev **Oxyfoam® N** testet ifølge metoden i standard EN 1656 (April 2000) på 3 stammer under følgende forhold:

Test temperatur	:	20°C
Koncentration	:	80%
Kontaktid	:	30 sekunder
Iblandet middel	:	10% flydende UHT sødmælk
Stammer	:	<i>Staphylococcus aureus</i> ATCC 6538 <i>Escherichia coli</i> ATCC 10536 <i>Streptococcus uberis</i> ATCC 19436

Resultater: under disse forhold giver **Oxyfoam® N** en reduktion på over 5 log for de 3 testede stammer.

Anvendelse

Område for anvendelse

For-skumning af kopatter.
Desinfektion af kopatter før malkning.

Instruktion

Fyld bægerets beholder 2/3 op og ryst horisontalt.

Lad skummet stige ved at trykke let på beholderen nogle gange, til det flyder lidt ud over bægerets kant.

Påfør skummet på patterne, lad det virke i 30 sekunder og aftør derefter patterne.

Udstyr

Maxi Foam Ecolab skumbæger

Giftigighed

Oxyfoam® N er ikke giftigt ved anvendelse under normale forhold.

Sikkerhed og forholdsregler

Hver gang et rengøringsmiddel kommer i kontakt med hud, øjne etc. skyl grundigt med vand og når det er påkrævet, kontakt hurtigst muligt en læge.

I tilfælde af en utilsigtet indtagelse af produktet, skyl munden grundigt med vand. Derefter drik vand uden brus og opsøg læge i tilfælde af ubehag.

Generelt bør al blanding af rengøringsmidler undgås, i særdeleshed et basisk middel med et syreholdigt middel idet denne blanding giver anledning til en yderst farlig exotermisk reaktion.

Et sikkerhedsdatablad kan rekvireres.

Ecolab snc
8, Rue Rouget-de-Lisle
92442 Issy-les-Moulineaux Cedex
www.ecolab.com

ECOLAB®
Food & Beverage Division